

ThinkingKits

ΠΙΑΝΟ ΜΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΛΑΣΤΟΖΥΜΑΡΑΚΙ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΟΦΕΓΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΥΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΣΕ ΆΛλες ΓΛΩΣΣΕΣ.


FR. Veuillez scannez le code QR pour afficher les instructions multilingues pour ce kit. DE. Bitte scanne den QR-Code, um die mehrsprachige Anleitung für dieses Set zu sehen. ES. Escanee el código QR para visualizar las instrucciones multilingüe para questo kit. IT. Scansiona il codice QR per visualizzare le istruzioni multilingue per questo kit. PT. Escaneie o código QR para ver instruções em outras línguas para este kit. RU. Сканируйте QR-код для просмотра инструкций на других языках для этого набора.



Τοποθετήστε τις 3 μπαταρίες 1,5V AAA στη μονάδα του πιάνου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (το επίπεδο άκρο τους τοποθετείται πάντοτε στην απέναντι πλευρά από αυτή την εικόνα). Απαιτείται επιβεβαγμένη ενηλίκων.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μαγικό
κύκλωμα
πάνου



Μηχανισμός μαγικού κυκλώματος πάνου, χρωματιστό πλαστοζυμαράκι x 4, αυτοκόλλητο πληκτρολόγιο, κινούμενα μάτια x 2, οδηγίες τραγουδιών διπλής όψης x 2 (4 τραγούδια συνολικά) και λεπτομερείς οδηγίες. Απαιτούνται αλλά δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευασία: ένα μικρό σταυροκατσάβιθο και 3 μπαταρίες τύπου 1,5 V AAA.

Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Πλέστε τα πλαστοζυμαράκια σε 8 λωρίδες. Συνδέστε κάθε λωρίδα σε μία από τις ακίδες επαφής στη μονάδα του πιάνου. Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες από τα πλαστοζυμαράκια δεν αγγίζουν τη μία την άλλη. Μπορείτε να πάρετε ιδέες από την εικονογράφηση της συσκευασίας.



Σ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μονάδα του πιάνου στέλνει κάποια ασφαλή πλεκτρικά σήματα. Όταν αγγίζετε ταυτόχρονα το μεταλλικό δαχτυλίδι και οποιαδήποτε λωρίδα από πλαστοζυμαράκι, που είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, το σώμα σας μεταφέρει το πλεκτρικό σήμα ολοκληρώνοντας έτσι ένα κύκλωμα το οποίο ενεργοποιεί έναν μοναδικό ήχο. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεσαι μέρος του κυκλώματος!!

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε σαρώστε τον κώδικο οφέγα για να δείτε τις οδηγίες λύγης της συσκευασίας.
- Απαιτείται συνάχιτη καθοδήγηση και επιβεβαγμένη ενήλικη.
- Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά ηλικίας σύνου των 4 ετών.
- Αυτή η συσκευασία και το τελικό προϊόν της περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τριχύγιο αν δεν χρησιμοποιήσουν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Μην καταπίνετε τη ζυμή. Επιπλέοντες καλά τα χέρια μετά τη χρήση.

Β. ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Αυτή η συσκευασία απαιτεί τρεις μπαταρίες AAA 1,5V (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). 2. Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες. 3. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. 4. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 5. Αντικαθιστάτε τις εξαντλημένες μπαταρίες αμέσως για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του προϊόντος. 6. Οι επαναφορτίζομενες μπαταρίες πρέπει να φαινούνται από το προϊόν πριν επαναφορτιστούν. 7. Οι επαναφορτίζομενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν μετά την επιβεβαγμή ενηλίκων. 8. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βραχιονάρες ή οι σαρώστες την προσοφορά των βρισκονται στη θήκη των μπαταριών. 9. Μην επιχειρήστε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες. 10. Μην αναμενείνετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. 11. Μην αναμενείνετε παλιές και καινούργιες (άνθρακα-ψευδόδιγμαρύου) ή επαναφορτίζομενες μπαταρίες.



Ε. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΞΙΜΟ

Το μεταλλικό δαχτυλίδι που συνδέεται στην αριστερή πλευρά του πιάνου ονομάζεται ακριφύσιο. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και αγγίξτε οποιαδήποτε λωρίδα από πλαστοζυμαράκι με το ένα χέρι. Στη συνέχεια, αγγίξτε το μεταλλικό δαχτυλίδι (δαχτυλίδι γείωσης) με το άλλο χέρι για να πάξετε μια νότα στο πιάνο. Συμβουλευτείτε τον οδηγό τραγουδιών για να πάξετε το αγαπημένα κλασικά παιδικά τραγούδια ή χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας για να πάξετε το αγαπημένο τραγούδι σας.



Χρησιμοποιήστε τις εικόνες της συσκευασίας ως οδηγό ή το σετ ζαχαροπλαστικής σας από το σπίτι (δεν περιλαμβάνεται) για να δημιουργήσετε τα δικά σας σχέδια και χρώματα. Και ο διασκέδαση δεν σταματά ποτέ!

1. ΠΙΑΝΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ



2. ΠΙΑΝΟ ΚΑΜΠΙΑ




Άλλες
ιδέες

3. ΠΙΑΝΟ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ



4. ΠΙΑΝΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



Οδηγίες ανάμεικης χρωμάτων

$$\textcolor{orange}{\bullet} = \textcolor{red}{\bullet} + \textcolor{yellow}{\bullet}$$

$$\textcolor{green}{\bullet} = \textcolor{yellow}{\bullet} + \textcolor{blue}{\bullet}$$

$$\textcolor{pink}{\bullet} = \textcolor{red}{\bullet} + \textcolor{white}{\bullet}$$

$$\textcolor{lightblue}{\bullet} = \textcolor{blue}{\bullet} + \textcolor{white}{\bullet}$$

$$\textcolor{yellow}{\bullet} = \textcolor{yellow}{\bullet} + \textcolor{white}{\bullet}$$

$$\textcolor{purple}{\bullet} = \textcolor{red}{\bullet} + \textcolor{blue}{\bullet}$$

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΑ (FCC). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΥΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

(1) Η συσκευή αυτή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν κάποια ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές κατηγορίας B, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Τα όρια αυτά έχουν σχεδιασθεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές κατά την οικιακή χρήση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και είναι δεν αυναρμολογηθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολή σε άλλες συσκευές. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί παρεμβολή σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, μπορεί να περιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ξανά του εξοπλισμού, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθωσει την παρεμβολή εφαρμοζόντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνικές:

- αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή επανάταξη του εξοπλισμού και του δέκτη,
- αυξάνοντας τη συσκευή σε πρίζα διαφραγματικού κύκλωμάτος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης,
- λαμβάνοντας συμβουλές από το κατάστημα αγοράς ή έναν εμπειρό τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίηση σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελάττωματικά, πορακάλω μη διστάσετε να έπικοινωνήσετε με τον διανόμεα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodes@4M-IND.com, Fax (852) 25911556, Tel (852) 28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM